



INSTRUKCJA PEŁNA



Interfejs wejść sygnalizacyjnych Wi-Fi supla INW-01





1. ZANIM ZACZNIESZ

OPIS URZĄDZENIA

INW-01 (Interfejs czterech wejść) posiada cztery wejścia, do których można podłączyć np. kontaktrony informujące o otwarciu okien, drzwi, bram itp. Urządzenie może służyć również jako wyzwalacz akcji (AT). Urządzenie jest zasilane w zakresie 6-24 V DC. Wyzwalanie poszczególnych wejść odbywa się za pomocą potencjału dodatniego jak i ujemnego. Montaż na szynę TH-35 oraz sygnalizacja diodami o stanie wejścia. INW-01 współpracuje z MQTT.

CECHY:

- szeroki zakres napięcia zasilającego,
- sterowanie wyzwalaczami akcji,
- łatwość obsługi.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- urządzenie INW-01,
- instrukcja obsługi.

CO POTRZEBUJESZ ŻEBY ROZPOCZĄĆ:

- śrubokręt / kombinerki,
- przewód o średnicy maksymalnie 2,5 mm² do podłączenia zasilania,
- zaleca się, aby instalacji dokonał instalator z uprawnieniami.

2. OSTRZEŻENIE



Urządzenie należy podłączyć do zasilania zgodnie z obowiązującymi normami. Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji. Czynności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się

z instrukcja obsługi i funkcjami urzadzenia. Przed rozpoczeciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłaczeniowych nie występuje napiecie! Urządzenie INW-01 przeznaczone jest do montażu wewnatrz pomieszczeń. Podczas instalacji należy zwrócić uwage, aby urzadzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie wody oraz na prace w środowisku o podwyższonej wilgotności. Podczas instalacii na zewnatrz pomieszczeń urządzenie należy umieścić w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłaczeniowych. Demontaż obudowy powoduje utrate gwarancii oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Na poprawne działanie ma wpływ sposób transportu, magazynowania i użytkowania urządzenia. Instalacia urządzenia jest niewskazana w następujących przypadkach: brak elementów składowych, uszkodzenie urządzenia lub jego deformacje. W przypadku nieprawidłowego funkcionowania należy zwrócić sie do producenta.

3. INFORMACJE

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie wody oraz na pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności. Temperatura w miejscu instalacji powinna zawierać się w zakresie od -10 do +55°C.

Urządzenie INW-01 przeznaczone jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Podczas instalacji na zewnątrz pomieszczeń urządzenie należy umieścić w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłączeniowych.

ZAMEL Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego INW-01 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.zamel.com



Nie wyzruać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadamii Aly uniknąć szkodilnego vpłyvu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej liości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okacji dokonywania zakupu nowego porzętu.

4. DANE TECHNICZNE

INW-01		
Napięcie znamionowe:	6÷24 V	
Znamionowy pobór mocy:	0.7 W	
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n	
Zasięg działania:	Zasięg sieci Wi-Fi	
Moc nadawania:	ERP < 20 mW	
Wejście:	4 (wejścia napięciowe)	
Zakres temperatur pracy:	-10°C – 55°C	
Sygnalizacja optyczna zasilania:	Zielona dioda LED	
Odporność środowiskowa:	IP20	
Liczba zacisków przyłączeniowych:	6 (przewody o przekroju do 2,5 mm²)	
Mocowanie obudowy:	Szyna TH-35	
Wymiary:	90 x 17.5 x 66 mm	
Waga:	0.046 kg	

5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

ZACZYNAMY



pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację mobilną supla



5.1 INSTALACJA APLIKACJI SUPLA











KROK 2 utwórz konto / zaloguj się

5.2 ZAKŁADANIE KONTA SUPLA

ୢୄୢୄ
Twój email
A Haslo
Zitiggi (k) O No based Marcon Marcon Marcon Marcon SURA Courd AST.07: www.supleng

JEŻELI NIE POSIADASZ KONTA

możesz je założyć naciskając przycisk "Utwórz konto".

POSIADASZ KONTO

Wprowadź adres email, który został użyty do założenia konta.



Utwórz konto

Wpros	vadž silne haslo
	rz hasło
Ak 29	
w	
	Liturára konto
	ottori i norrio
	UPLA Cloud 24.01.01 www.supla.or
	Zaloguj się

UTWÓRZ KONTO

Na stronie wprowadź następujące dane:

- · adres e-mail,
- hasło,
- potwierdzenie hasła.

Całość potwierdź przyciskiem: "Utwórz konto".





5.3 SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Podłącz INW-01 do instalacji wg. schematu.





5.4 DODANIE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA



URUCHOMIENIE KREATORA

Wyświetli się Kreator dodawania urządzeń. Aby kontynuować naciśnij przycisk "Dalej".

URUCHOM APLIKACJĘ

Następnie wybierz w menu "Dodaj urządzenie".



supla
<u>)</u>
Wprowadd nazwej oraz hasto Twojej domowej kati fernowej seci Wi-Fi za polekalkictwem kiterej urządzenie wykonejucze bądzie mogła nawiązać połączenie z serwem.
💽 Zaparniętaj hasło 🛛 🚳
Analaj Dalej 🥹

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podłącz zasilanie do urządzenia zgodnie ze schematem. Sprawdź czy dioda w urządzeniu zachowuje się tak jak na animacji. Jeśli nie, wprowadź urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG na urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk START.

HASŁO DO SIECI

Wybierz sieć przez którą urządzenie uzyska połączenie z siecią Internet. Następnie wprowadź do niej hasło i naciśnij "Dalej"



supla



Podłącz Twoje urządzenie wykonowcze do zasilania. Urządzenie powinno domytknie pracować w trybie konfiguracji, sygnałtu (ojc to migasiem diody status w następujący spolab

Jeżeli urządzenie po włączeniu zasilania nie pracuje w trybie konfiguracji, przytrzymaj wolinięty przyciak CONING przez minimum 5 sekund.

Nacilinij Dalej oby kontyrwować

Tryb automatyczny



REJESTRACJA URZĄDZEŃ WYŁĄCZONA

Jeżeli pojawi się komunikat o wyłączeniu rejestracji urządzeń, należy przejść na stronę

https://cloud.supla.org/

zalogować się, wybrać zakładkę "Moja SUPLA" i włączyć dodawanie urządzeń, po czym powtórzyć proces.











Dodawanie urządzenia powinno zakończyć się bez żadnych problemów. O tym fakcie poinformuje komunikat końcowy: "Konfiguracja urządzenia zakończona powodzeniem". Po naciśnięciu przycisku OK aplikacja powinna wyświetlić poprawnie dodane urządzenie na liście. INW-01 zasygnalizuje nawiązanie połączenia z serwerem stałym świeceniem diody LED znajdującej się w przedniej części urządzenia.

UWAGA!

Jeżeli zaraz po zakończeniu konfiguracji nie widać połączonego urządzenia w aplikacji, należy sprawdzić stan diody LED. Podczas pierwszego dodawania niektórych urządzeń dioda może mrugać bardzo szybko nieregularnie – oznacza to, że sterownik aktualizuje swoje oprogramowanie. Chwilę po tym zabiegu dioda LED powinna świecić światłem ciągłym co oznacza połączenie z serwerem.

DODANIE RĘCZNE URZĄDZENIA

Procedurę ręcznego dodawania należy zastosować w momencie gdy z jakiegoś powodu dodawanie automatyczne dostępne z poziomu aplikacji zakończyło się niepowodzeniem.



URZĄDZENIE W TRYBIE KONFIGURACJI

W tym celu należy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG w urządzeniu do czasu kiedy dioda STATUS nie zacznie pulsować.

12

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Następnie należy wyszukać urządzenie na liście dostępnych sieci Wi-Fi i połączyć się z nią. Nazwa sieci powinna zaczynać się od ZAMEL-INW-01 a następnie numer seryjny.

<	WI-FI	
wi	n	
	yczono	
Ŷ	ZAMEL-INW-01-DE4F2245DAA02 Polgcasno, brak internetu	
÷	iPhone Dorota Zapisano	• 8
Ŷ	Sany_Direct11 Nie maina połączyć się z internetem	• (5)
	TEPNE SIECI	
Ŧ	TP-Link_POCKET_3046_26F7892	+ (5
÷	iPhone Marcin	+ (5
÷	TP-Link_DC79	+ (5
Ŷ	Samsung 4765	+ (5
÷	Guest	+ (5
	Q	

() 192.168.4.1	0 1
Ŷ°	
LAST STATE: Firmware: 2.7.3 GUID: 4CF7787521E04F53B46D MAC: DC4F:224D3A.02	
Wi-Fi Settings	
Network.name	
Passwand	
Supla Settings	
Sarvar	

Teraz uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź w pasku adres: **192.168.4.1** po czym zatwierdź.

Wyświetli się strona konfiguracyjna. W tym miejscu w łatwy sposób możesz zmienić ustawienia sieci.

Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk "SAVE" u dołu ekranu. Powinien pokazać się komunikat "Data saved!". Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy krótko nacisnąć przycisk CONFIG w urządzeniu. Jeśli urządzenie poprawnie połączy się z serwerem – dioda STATUS będzie świecić światłem ciągłym.

		1
Password		
Supla Setti	ngs	1
Server		1
E-mail		
Additional 5	iettings	1
LED ON		
Status - connects	d.	
NO		
Firmware update		
	SAVE	



KROK 5 ((•)) kontroluj stan otwarcia

5.5 FUNKCJE APLIKACJI

Główne okno aplikacj	8	supla	= Dor
1. Rozpocznij zdalną ko trolę nad stanem otwarc	•	Czujnik skrzynki pocztowej	•
okna, drzwi lub skrzynk pocztowej	\cdot	Czujnik otwarcia okna	•
2. Steruj urządzeniam za pomocą wyzwalaczy akcii (AT)	•	ajnik otwarcia okna dachowego	•
	•	Czujnik otwarcia drzwi	•
	₫	***	=

6. RESET URZĄDZENIA

RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk CONFIG. Dioda STATUS zacznie szybko migać.
- Puść przycisk CONFIG.
 Dioda STATUS będzie nadal szybko migać.
- **3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk.** Dioda STATUS mignie raz.
- 4. Puść przycisk.

Urządzenie zostanie zresetowane i uruchomi się ponownie – dioda STATUS będzie szybko migać.

7. GWARANCJA

- ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
- 2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
- a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
- b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
- c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
- d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
- Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
- ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
- Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
- 6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.