

zamel

250V AC

ynsta

**PRZYCISK DZWONKOWY OZDOBNY
KWADRATOWY Z PODŚWIECZENIEM**

PDK-251

niebieskie podświetlenie

przycisk podtynkowy

imitacja naturalnego kamienia

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej
gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

zameL

ZAMEL sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04

e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamelcet.com

PRZYCISK DZWONKOWY OZDOBNY KWADRATOWY Z PODŚWIECZENIEM PDK-251

- przycisk podtynkowy,
- przystosowany do montażu w puszcze $\varnothing$ 60 mm,
- niebieskie podświetlenie przycisku,
- obudowa z wysoko wytrzymałego materiału imitującego kamień naturalny,
- przeznaczony do instalacji dzwonekowej i domofonowej,
- możliwość sterowania zamka elektromagnetycznego lub innych urządzeń niskiego napięcia (do 250V AC),
- przycisk nieprzystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Napięcie znamionowe: 250V AC; IP20

Masa netto: 0,180 kg

PN-EN 60335-1



Symbol oznaczający selektywne zbieranie
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz
umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wzór zastrzeżony
© Zamel

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamelcet.com

PRZYCISK DZWONKOWY OZDOBNY KWADRATOWY Z PODŚWIETLENIEM PDK-251

I. DANE TECHNICZNE

- napięcie znamionowe: 250V AC
- dopuszczalny prąd obciążenia: 1A
- klasa ochronności: I
- stopień ochrony: IP20
- temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +55°C
- wymiary [mm]: 80 x 80 x 10


II. INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Zaleca się, aby montaż dzwonka dokonała osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
2. Instalacja powinna być wykonana przewodem o przekroju od 0,5mm² do 2,5mm² o napięciu znamionowym min. 300/500V i odpowiednim do warunków zastosowania typie.
3. Przewód fazowy instalacji dzwonekowej powinien być zabezpieczony przed skutkami zwarć i przeciążeń za pomocą wyłącznika nadmiarowoprądowego lub bezpiecznika topikowego o odpowiednio dobranej charakterystyce i wartości prądu znamionowego.
4. Przed rozpoczęciem czynności łączeniowych, odłączyć napięcie 230V AC zasilające instalację dzwonekową. Należy upewnić się za pomocą właściwego przyrządu pomiarowego, że w instalacji dzwonekowej panuje stan beznapięciowy.
5. Odizolować końce przewodów instalacji dzwonekowej na długości 5-10mm i przyłączyć je do odpowiednich zacisków, mocując wkretami mocującymi (rys. 1).


Należy zwrócić szczególną uwagę na przyłączenie przewodu ochronnego!

6. Przycisk można zamontować w puszcze instalacyjnej o średnicy 60 mm do montażu na wkrety lub łapki mocujące.
7. Umieścić przycisk dzwonekowy w puszcze.
8. Obrócić wierzchnią blaszkę przycisku o 45°, aż do odsłonięcia wkrętów mocujących przycisk dzwonekowy (rys. 2).
9. Dokręcić wkrety mocujące.
10. W przypadku gdy puszka instalacyjna nie posiada otworów na wkrety, obrócić wierzchnią blaszkę przycisku o kolejne 45°, aż do odsłonięcia wkrętów łapek mocujących (rys. 3).
11. Dokręcić wkrety tak, aby łapki mocujące sztywno zablokowały przycisk w puszcze instalacyjnej.
12. Obrócić wierzchnią blaszkę do pozycji pierwotnej, tak, aby przysłoniła wkrety (rys. 4).
13. Załączyć zasilanie instalacji dzwonekowej.
14. Sprawdzić poprawność działania przycisku.


1



2



3



4

